

# Funkbussystem Ratio®

## Verwendungsübersicht der Sensoren und Aktoren

Stand: Jan.08

Sensoren Aktoren		Wandsender	Handsender	Fensterkontakt	Aussentemp.fühler	Raumtemp.fühler	Aussenlichtsensor	Bewegungsmelder	Bewegungsmelder	Tasterschnittstelle
		WS-xx	R101	FK101	ATF101	RTFxxx	LS101	AP230/01	PM101	TST230/01
UP-Schaltaktor 1-Kanal 13A	UPS230/01	√	√	√1	-	-	√	√	√	√
UP-Lastaktor 1-Kanal 13A	UPS230/03	√	√	√	-	-	√	√	√	√
UP-Schaltaktor 2-Kanal 6A	UPS230/02	√	√	√	-	-	√	√	√	√
UP-Dimmaktor 1-Kanal 250W	UPD230/01	√	√	√	-	-	-	-	√	√
UP-Jalousieaktor 1-Kanal 6A	UPJ230/01	√	√	√	-	-	√	-	√	√
UP-Jalousieaktor 1-Kanal 6A	UPJ230/0xx	√	√	√	-	√3	√	-	√	√
UP-Thermostataktor 1-Kanal 13A	UPT230/01	√	√	√2	-	√3	-	-	√	√
Kabel-Schaltaktor 1-Kanal 13A	KS230/01	√	√	√1	-	-	√	√	√	√
REG-Schaltaktor 4-Kanal 13A	REGS24/01	√	√	√	-	√3	-	-	√	√
REG-Schaltaktor 8-Kanal 6A	REGS24/02	√	√	√	-	√3	-	-	√	√
REG-Jalousieaktor 4-Kanal 6A	REGJ24/01	√	√	√	-	√3	-	-	√	√
Empfangseinheit	UPASB/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parametrierkit	PK-REG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UP-Repeater 1-Level	UPR230/01	√	√	√	√	√	√	√	√	√
UP-Repeater 2-Level	UPR230/02	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Funkgateway EIB 8-Kanal	REGG01	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Funkgateway EIB 32-Kanal	APG01-EIB	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Funkgateway RS485 unidirectional	APG03U-RS485	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Funkgateway RS485 bidirectional	APG03B-RS485	√	√	√	√	√	√	√	√	√

### Legende:

√ = Sensor kann verwendet werden

'-' = Sensor kann nicht verwendet werden

1 = Bis zu 8 Stk. Fensterkontakte, UND-Verknüpft

2 = Für Frostschutzfunktion, bis zu 8 Stk. Fensterkontakte, UND-Verknüpft

3 = Nicht RTF103 bzw. die Schalter werden nicht ausgewertet